

## 4. Onderhoud



### Let op

Neem altijd eerst de voedingskabel uit de wandcontactdoos voordat u de frontdeur opent.

Filtertype	Reinigen	Vervangen
G3	Wekelijks gedurende de 1 <sup>e</sup> 3 maanden	Na 3 maanden G4 of F7
G4	Iedere 9 maanden	1 keer per 1,5 jaar
F7	Iedere 6 maanden	1 keer per jaar

### 4.1 De filters

Het onderhoud voor de gebruiker blijft beperkt tot het reinigen van de filters. Om de goede werking van het apparaat op lange termijn te garanderen dienen de filters regelmatig te worden gereinigd of vervangen. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de gemiddelde termijn is voor onderhoud of vervanging van de filters. Per situatie kan dit afwijken. De unit wordt geleverd met standaard G3 filters. Tot een half jaar na oplevering van de woning moeten de filters iedere week/maand schoongemaakt worden. Hierna moeten de filters vervangen worden voor een G4 of een F7 filter. Het eerste set filters kan via internet [www.ithodaalderop.nl/wtw](http://www.ithodaalderop.nl/wtw) door de gebruiker gratis worden aangevraagd.



Hanteer onderstaande volgorde voor het vervangen van de filters:

- Neem de voedingskabel uit de wandcontactdoos.
- Trek het filterhouders uit de unit.
- Verwijder de oude filter uit de filterhouder.
- Maak de oude filter schoon of haal de nieuwe filter uit de verpakking (filters kunnen d.m.v. een stofzuiger worden gereinigd).
- Plaats de nieuwe filter in de filterhouder.
- Plaats de filterhouders in de unit.
- Stop de voedingskabel weer in de wandcontactdoos.

